

メータの見かた、使いかた

《距離の設定》

設定中にメインスイッチを“OFF”にした場合、また、5秒間操作がない場合、設定は無効となります。

1. メインスイッチのキーを“ON”の位置にします。
2. 中央ディスプレイの表示を減算トリップメータにします。(30ページ参照)
3. 左ボタンを2秒以上押し続けます。減算トリップメータは距離設定モードへ移行するか、または、走行した距離がリセットされ、前回の設定距離を表示します。(37ページ参照)
4. 距離設定モードへ移行すると、“百の位”の表示が点滅します。
5. 右ボタンを押し、“百の位”を設定します。ボタンを1回押すと数字はひとつだけ進み、ボタンを押し続けると数字が進み続けます。ただし数字は9から0へ戻ります。
6. 左ボタンを押しして“百の位”を決定します。決定と同時に“十の位”の表示が点滅します。
7. “十の位”、“一の位”についても5.-6.と同様の手順で設定します。

