

スイッチの使いかた


スタータスイッチ


スイッチを押している間、スタータモーターが回転し、エンジンを始動させます。

アドバイス

- スタータモーターを連続して回転させないでください。消費電力が多いため、バッテリーが上がるおそれがあります。

知識

- エンジンストップスイッチが“” (OFF) のときはスタータモーターは回転しません。
- メインスイッチが“ON”のときに、スタータスイッチを操作した場合、ヘッドライトが消灯します。



スタータスイッチ