


メータの見かた、使いかた

[本日の走行距離]

現在の日付を5秒間表示した後、その日1日の走行距離を表示します。



《日付の合わせかた》

1. メインスイッチのキーを“ON”の位置にします。
2. 中央ディスプレイの表示を本日の走行距離にします。(30ページ参照)
3. 現在の日付表示中(5秒間)に右ボタンを2秒以上押し続けます。ディスプレイが日付設定モードに切り変わり、“年”の表示が点滅します。

