

装備の使いかた

《縮み側減衰力の調整》

リザーバタンク上部にアジャスタがあります。調整はアジャスタを回し、数字を合わせマークに合わせます。

2が標準の強さで、1は弱く、3～4と強くなります。

アジャスタは、無理に回さないでください。左右の強さは、必ず同じにしてください。

アジャスタ 数字 合わせマーク

