


## ディスプレイの初期表示

メインスイッチを ON にすると、すべての表示があらわれます。またタコメーターのゲージが一度最高目盛まで表示後、“0”に戻ります。表示されない部分がある場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

### スピードメーター(速度計)



### 燃料計

マークが 1 つ (E) だけ点滅したときの燃料残量：約 2.3 ℓ

燃料計の故障表示 

