

目次

安全運転のために	6	方向指示器表示灯	34
触媒装置について	13	前照灯上向き表示灯	
連動ブレーキシステム	14	(ハイビームパイロットランプ)	34
アンチロックブレーキシステム(ABS)	15	ニュートラル表示灯	34
各部の名称	16	スイッチの使いかた	35
メータの見かた、使いかた	20	メインスイッチ	35
計器類	20	前照灯上下切換えスイッチ	
速度計(スピードメータ)	20	(ヘッドライト上下切換えスイッチ)	36
エンジン回転計(タコメータ)	21	エンジンストップスイッチ	37
ディスプレイ	22	スタータスイッチ	38
時計	23	ホーンスイッチ	38
積算距離計(オドメータ)	25	パッシングライトスイッチ	39
区間距離計(トリップメータ)	25	方向指示器スイッチ	40
燃料計	26	非常駐車灯スイッチ(ハザードスイッチ)	41
警告灯・表示灯	28		
油圧警告灯	28		
水温警告灯	29		
アンチロックブレーキシステム(ABS)			
警告灯	30		
PGM-FI警告灯	31		
イモビライザーシステム(HISS)表示灯	32		