

イモビライザーシステム(HISS)表示灯の点滅  
 イモビライザーシステム(HISS)表示灯は、メイン  
 スイッチを“OFF”にしたあと、2秒間隔で点滅し、  
 点滅開始から24時間が経過すると自動的に点滅は  
 止まります。  
 また、メインスイッチを“OFF”にする前に、以下  
 の操作を行うことで、点滅しないようにすることが  
 できます。

1. メインスイッチのキーをONの位置にします。
2. 左側ディスプレイを、積算距離計(オドメータ)表示にします。(25ページ参照)
3. 左スイッチを1秒以上押し続けます。このとき、表示灯が一度点灯します。
4. メインスイッチのキーをOFFにします。

再び、メインスイッチを“ON” → “OFF”にすると、  
 イモビライザーシステム(HISS)表示灯は、点滅す  
 るようになります。

## 知識

- メインスイッチが“OFF”のとき、イモビライザーシステム(HISS)表示灯が点滅していても、イモビライザーシステム(HISS)は作動しています。

## イモビライザーシステム(HISS)表示灯

