

メーターの見かた、使いかた

方向指示器表示灯

方向指示器が点滅しているときに点滅します。非常駐車灯スイッチ(ハザードスイッチ)を使用しているときは、左右の表示灯が同時に点滅します。

前照灯上向き表示灯(ハイビームパイロットランプ)

照射角が上向きになるときに点灯します。


ニュートラル表示灯

メインスイッチのキーが“ON”の位置にありチェンジがニュートラルの位置にあるとき点灯します。

〈CB400 SUPER FOUR〉
〈CB400 SUPER FOUR ABS〉

ニュートラル表示灯


前照灯上向き表示灯



方向指示器表示灯

〈CB400 SUPER BOL D'OR〉
〈CB400 SUPER BOL D'OR ABS〉

方向指示器表示灯



ニュートラル表示灯

前照灯上向き表示灯