

ヒューズボックス内のヒューズ

<CB400 SUPER FOUR>

<CB400 SUPER BOLD'OR>

1. 左サイドカバーを取外します。
(58ページ参照)
2. ヒューズボックスのカバーを開けます。
3. 故障状況から、交換すべきヒューズをヒューズボックスの表示に従い確認します。
スペアヒューズは、ヒューズボックス内にあります。
4. カバーを閉め、左サイドカバーを取付けます。

