

ブレーキパッドの摩耗の点検

(CB400 SUPER FOUR)

(CB400 SUPER BOL D'OR)

フロント パッドの摩耗限界溝がなくなったら、パッドの摩耗限界です。

リア パッドの摩耗限界溝がブレーキディスクの側面に達したら、パッドの摩耗限界です。摩耗限界に達したら左右同時にパッドを交換してください。

ブレーキパッドの交換は、Honda 販売店にご相談ください。

メンテナンス

1. フロント ブレーキキャリパーの前側からのぞいて点検します。

▶ 点検は片側だけでなく、左右のキャリパーで行ってください。

2. リア 車の右後ろ側からキャリパーをのぞいて点検します。

