

目次

安全運転のために	4
各部の名称	11
メータの見かた、使いかた	13
計器類	13
速度計(スピードメータ)	13
積算距離計(オドメータ)	13
区間距離計(トリップメータ)	13
エンジン回転計(タコメータ)	14
水温計	15
警告灯・表示灯	16
速度警告灯	16
オイル警告灯	16
方向指示器表示灯	17
前照灯上向き表示灯(ハイビーム パイロットランプ)	17
ニュートラル表示灯	17
サイドスタンド表示灯	17
スイッチの使いかた	18
メインスイッチ	18
前照灯(ヘッドライト)・ポジションランプ	19
エンジンキルスイッチ	20
スターボタン	21

ホーンボタン	21
パッシングダライトスイッチ	22
方向指示器スイッチ	23
装備の使いかた	24
ヘルメットホルダ	24
ハンドルロック	25
シート	26
サイドカバー	27
書類入れ	28
携帯工具入れ	28
ブレーキペダルの高さ調整	29
ブレーキレバールの距離調整	30
リヤクッションの強さ調整	31
ガソリンの補給	32
燃料コック	33
正しい運転操作	34
エンジンのかけかた	34
チェンジのしかた	37
走りかた	38
ブレーキの使いかた	40