

方向指示器表示灯

方向指示器が点滅しているときに点滅します。

前照灯上向き表示灯

(ハイビームパイロットランプ)

照射角が上向きになるときに点灯します。

ニュートラル表示灯

メインスイッチのキーが“ON”の位置にありチェンジがニュートラルの位置にあるとき点灯します。

