



オドメーター[TOTAL]、トリップメーター[TRIP A/B]、瞬間燃費表示、平均燃費表示[AVG]、燃料消費量表示

[SEL] ボタンを押してオドメーター、トリップメーターA、トリップメーターB、瞬間燃費、平均燃費、燃料消費量を切り換える。

リザーブ燃料消費量が表示されている場合、[SEL] ボタンを押すとオドメーターに切り換わります。

トリップメーターをリセットするには **◀P.18**

