

🔌 メインスイッチ

電気回路の **⏻** (On) / **○** (Off) 、ハンドル
ロックに使用

▶ **○** (Off) または **🔒** (Lock) の位置で、
キーを抜くことができます。

