


ウィンドスクリーンの高さの調整

ウィンドスクリーンの高さを 2 段階に調整できます。

■ 調整方法

1. ボルトを外し、ウィンドスクリーンを取り外す。



2. 左右のボルトを低位置の穴または、高位置の穴に取り付ける。

