

目 次

各部の名称	4	ブレーキペダルの高さ調整	14
各部の説明と取扱い	6	リヤークッションの強さ調整	15
オドメーター・トリップメーター	6	書類入れ	15
ヘッドライト、ポジションランプの つけかた	7	正しい運転操作	16
ウインカースイッチの操作	8	エンジンのかけかた	16
パッシングライトのつけかた	9	チェンジのしかた	17
ヘルメットホルダーの使いかた	10	走りかた	18
ハンドルロックのかけかた	11	ブレーキの使いかた	20
フューエルコックの取扱い	11	注意事項	21
ガソリンの補給	12	法定点検	22
メインスイッチ	13	仕業点検	23
キルスイッチ	14	ハンドルの点検	24
		ブレーキの点検	25