


メインスイッチ

メインスイッチは、電気回路の断続を行ないます。

キーの位置	作用	キーの着脱
P	夜間駐車 (ポジションランプ、テールランプのみつく)	抜ける
ON	始動・昼夜間走行 (ホーン、ウインカーランプ、ストップランプ、ヘッドライト、ポジションランプなどが使える。)	抜かない
OFF	停止 (電気回路は全部遮断する)	抜ける
LOCK	ハンドルのロックができる (電気回路も全部遮断する)	抜ける



注意

- 車をはなれるときは、必ずキーを抜いてお持ちください。
- 長時間「P」の状態にしておくと、バッテリー放電の原因になります。