

ドライブチェーンの点検・調整

常日頃、適切な給油とたるみ調整を行なうことが、チェーンの寿命を伸ばします。特に雨の中を走った後や洗車の後、また悪路走行の後などは必ずチェーンに給油し点検を行なってください。

《ドライブチェーンのたるみ、伸び具合の点検》

- ・ サイドスタンドを使い車を立て、チェーンを上下に動かして、たるみを点検します。たるみは10～20mmあるのが正規です。

注意

- ・ たるみが40mmを越えると他の部品と干渉し異音が出たり、チェーン切れを起すこともありますので40mmを越えて使用しないでください。

《調整》

1. 割ピンを抜きアクスルナットおよびアジャストナットをゆるめます。
2. アジャストナットを回しチェーンたるみが10～20mmになるように調整します。

