

## 方向指示器スイッチ

右左折する時や、進路変更する場合には方向指示器で合図します。

### 《使いかた》

メインスイッチのキーを“●”(ON)にしてスイッチを入れると、方向指示器が作動します。

解除は、方向指示器スイッチを押して行います。


- ⇨……………右折
- ⇩……………左折

### ↑ 知識

- 方向指示器スイッチは、自動的に解除しません。使用後は、必ず解除してください。つけたままにしておくとは他の方に迷惑となります。
- 電球(バルブ)は、正規のワット数以外のもので使用しますと、方向指示器が正常に作動しなくなります。必ず正規のワット数のものを使用してください。

## ホーンスイッチ

メインスイッチが“●”(ON)のとき、ホーンスイッチを押すとホーンが鳴ります。



方向指示器スイッチ

ホーンスイッチ