

装備の使いかた

サイドカバー

右図は左サイドカバーを示しています。右サイドカバーも同じ要領で行ってください。

エンジン停止直後は、エンジンなどが熱くなっています。ヤケドにご注意ください。

《取外し》

1. ビスを取外します。
2. サイドカバ前部を手前に引いて、フックをグロメットから外します。

《取付け》

1. フックをグロメットにセットします。
2. サイドカバーを軽く押し取付けます。
3. ビスを取付けます。

