

エンジンオイル

エンジン停止直後のメンテナンスは、エンジン本体、マフラーやエキゾーストパイプなどが熱くなっています。ヤケドにご注意ください。

《オイル量の点検》

1. 平坦地でエンジンを2~3分間アイドリングさせます。
2. エンジン停止2~3分後にオイルレベルゲージを外します。
3. 布等でオイルレベルゲージについたオイルを拭きます。
4. 車体を垂直にして、オイルレベルゲージをねじ込みます。
5. オイルがオイルレベルゲージの上限と下限の間にあることを確認します。
6. オイル量が下限に近かったら、上限まで補給します。

エンジンオイルの補給は、次ページ参照。

オイルレベルゲージ

