

Р	
Расположение узлов и механизмов	18
Расход топлива	25
Регламент технического обслуживания	65
Регулировка рычага тормоза	103
Регулировка светового пучка фары	102
Рекомендуемая охлаждающая жидкость	75
Рекомендуемое моторное масло	72, 141
Рекомендуемое топливо	60
Ремонтный набор	113
Руководство по эксплуатации	62, 130
Рукоятка акселератора	101

С	
Свободный ход рычага сцепления	99
Сигнал экстренного торможения	58
Сигнализатор антиблокировочной системы (ABS)	49, 109
Сигнализатор неисправности (MIL) системы электронного впрыска (PGM-FI)	49, 108
Сигнализатор низкого давления масла	49, 108
Система контроля крутящего момента HSTC (Honda Selectable Torque Control)	55
Система отключения зажигания при откидывании бокового упора	93
Снятие аккумуляторной батареи	81
Снятие заднего колеса	83, 118
Снятие переднего колеса	82, 114
Спидометр	21
Средний расход топлива	24

Средняя скорость	25
Стоянка	14
Счетчик пробега за поездку	28, 129
Счетчик пробега на резерве топлива	26, 28

Т	
Тахометр	21
Технические характеристики	140
Торможение	12
Тормозная жидкость	73, 90, 141
Транспортировка мотоцикла	136

У	
Указатель температуры охлаждающей жидкости	22
Указатель уровня топлива	22
Управление крутящим моментом	15
Уход за мотоциклом	131

Х	
Хранение мотоцикла	135

Ц	
Цифровой дисплей тахометра	28

Ч	
Часы	21, 33