

Göstergeler ((Devam ediyor))

Mevcut yakıt tüketimi

Mevcut ya da anlık yakıt tüketimini gösterir.

Görüntüleme aralığı: 0.0 ila 300.0 L/100km
(km/L, mil/gal veya mil/L)

- 300.0 L/100km'den fazla (km/L, mil/gal veya mil/L) "300,0" görünür.
- Hızınız 6 km/s (4mph)'den az olduğunda: "----." görünür.

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında "----." görünürse, kontrol için yetkili servisinize başvurunuz.

Ortalama yakıt tüketimi [AVG]

Seçilen sıfırlanabilir mesafe ölçerin sıfırlanmasından sonraki ortalama yakıt tüketimini gösterir. Ortalama yakıt tüketimi seçilen sıfırlanabilir mesafe ölçerde (A veya B) görünen değere göre hesaplanacaktır. Ayrıca, mesafe ölçer, sıfırlanabilir mesafe ölçer A, sayısal takometre ve yedek mesafe ölçer seçildiğinde sıfırlanabilir mesafe ölçer A için ortalama yakıt tüketimi görünecektir.

Görüntüleme aralığı: 0.0 ila 300.0 L/100km
(km/L, mil/gal veya mil/L)

- 300.0 L/100km'den fazla (km/L, mil/gal veya mil/L) "300,0" görünür.
- Sıfırlanabilir mesafe ölçer A veya B sıfırlandığında: "----." görünür.

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında "----." görünürse, kontrol için yetkili servisinize başvurunuz.

Ortalama yakıt tüketimini sıfırlamak için: ►S.29