

Bakım Programı

Maddeler	Sürüş öncesi yapılacak kontroller S. 68	Sıklık *1						Yıllık Kontrol	Düzenli Değiştime	Bkz. Sayfa
		× 1,000 km	1	12	24	36	48			
		× 1,000 mi	0.6	8	16	24	32			
Yakıt Hattı	🔧			Ⓚ	Ⓚ	Ⓚ	Ⓚ	Ⓚ		-
Yakıt Seviyesi	Ⓚ									-
Gaz Kolu Çalışması	🔧	Ⓚ		Ⓚ	Ⓚ	Ⓚ	Ⓚ	Ⓚ		101
Hava filtresi*2	🔧				Ⓛ		Ⓛ			79
Buji	🔧				Ⓚ		Ⓛ			-
Subap Boşluğu	🔧					Ⓚ				-
Motor Yağı	Ⓚ		Ⓛ	Her 6.000 km'de bir D					6 Ay	86
Motor Yağı Filtresi			Ⓛ	Her 6.000 km'de bir D					6 Ay	86
Motor Rölanı Devri	🔧			Ⓚ	Ⓚ	Ⓚ	Ⓚ	Ⓚ		-
Radyatör Soğutucusu*3	Ⓚ			Ⓚ	Ⓚ	Ⓚ	Ⓚ	Ⓚ	3 Yıl	88
Soğutma Sistemi	🔧			Ⓚ	Ⓚ	Ⓚ	Ⓚ	Ⓚ		-
İkincil Hava Besleme Sistemi	🔧				Ⓚ		Ⓚ			-
Buhar Emisyonu Kontrol Sistemi*4	🔧				Ⓚ		Ⓚ			-

Bakım Seviyesi

🔧 : Orta. Uygun aletlere ve mekanik beceriye sahip değilseniz bakım işleri yetkili servisiniz tarafından yapılmalıdır. İşlemler resmi Honda Tamir Kitabında verilmiştir.

🔧 : Teknik. Emniyet bakımından, motosikletinizin bakımını yetkili servisinizde yaptırınız.

Bakım Açıklaması

Ⓚ : Kontrol et (temizle, yağla veya gerekli ise değiştir)

Ⓛ : Yağla

Ⓛ : Değiştir