

Bakım Gereklilikleri

Lastiklerinizi servisinizde deęiřtiriniz Tavsiye edilen lastikler, hava basınçları ve minimum diř derinlięi için, "Teknik Özellikler" kısmına bakınız. ➔ S. 141

Her lastik deęiřtirmenizde ařaęıdaki kılavuzları takip ediniz.

- Tavsiye edilen lastikleri veya aynı boyuta, yapıya, hız derecesine ve yüklemeye aralıęına sahip eřdeęerlerini kullanınız..
- Lastik takıldıktan sonra tekerleklerin balans ayarını Honda Orijinal balans aęırlıkları veya eřdeęerleri ile yapınız.
- Tubeless lastiklerin iine řambriyel takmayınız. Ařırı ısı oluřumu řambriyelin patlamasına yol aabilir.

- Bu motosiklette sadece tubeless lastik kullanınız. Jantlar řambriyelsiz lastiklere göre tasarlanmıřtır ve ani hızlanma veya frenlemelerde řambriyelli lastik janttan kayabilir ve lastięin patlamasına yol aabilir.

UYARI

Motosikletinize yanlış lastiklerin takılması yol tutuřunu ve dengeyi olumsuz řekilde etkileyebilir ve ciddi řekilde yaralanabileceęiniz veya ölebileceęiniz bir kazaya sebep olabilir.

Her zaman bu kullanım kılavuzunda tavsiye edilen lastik tipi ve ebatını kullanınız.