

《ヒューズボックス内のヒューズ》

- ヒューズボックスは、シートを外すとリヤフエンダー上の右側に取付けられています。
- 故障状況から、交換すべきヒューズをヒューズボックスの表示に従い確認します。
- 交換してもすぐにヒューズが切れる場合は異常です。

