

外気温と粘度との関係

エンジンオイルは、外気温に応じた粘度のものを
下表にもとづきお使いください。

交換時期

初回:1,000 km

以後:6,000 kmごと

(SAE 規格)

