
前照灯上下切換えスイッチ (ヘッドライト上下切換えスイッチ)


《前照灯(ヘッドライト)の上下切換え》

前照灯上下切換えスイッチを押して行います。

≡D(HI)・・・前照灯(ヘッドライト)が上向き

≡D(LO)・・・前照灯(ヘッドライト)が下向き

昼間は、下向き(ロービーム)に点灯しましょう。



前照灯上下切換えスイッチ
(ヘッドライト上下切換えスイッチ)