

## 《バッテリーの取付け、取外し》 取外し

1. 右サイドカバークバーを取外します。(46 ページ参照)
2. ボルト3本を外してバッテリーホルダを取外します。
3. ①側コード端子のボルトを外し、②側コード端子を外します。
4. ターミナルカバークバーをめぐり、③側コード端子のボルトを外して、④側コードを外します。
5. ブリーザーチューブをジョイント部より取外します。
6. バッテリーボックスを引出し、バッテリーを取外します。

## 取付け

取外しの逆手順でバッテリーを取付けます。

- バッテリーコードは、必ず先に④側より取付けてください。
- また、ターミナル部にゆるみが生じないように確実にボルト/ナットを締付けてください。

- バッテリー取付け後に、ブリーザーチューブがバッテリーエルボにしっかりと結合されていることを確認してください。また、ブリーザーチューブが込み込まれていないことを確認してください。ブリーザーチューブがつかまつていると、バッテリーの内圧が高くなりバッテリーケースが破損することがあります。

