


3. スロットルグリップを $\frac{1}{8}$ ~ $\frac{1}{4}$ ぐらい開き、そのままセルボタンを押せばかかります。朝夕など冷えこむときにはチョークレバーを少し引くとよいかかります。キックでも始動できます。



- 寒いとき  
つぎの手順にしたがってかけてください。
1. チョークレバーを“CLOSE”にします。
  2. スロットルグリップを開き、そのままセルボタンを押せばかかります。
  3. エンジンがかかったらチョークレバーを除々に戻し、回転が円滑に(900~1,000rpm)なるまで暖気運転します。
  4. エンジンがあたたまったらチョークレバーを“OPEN”にします。

