

ウインカースイッチの切換え

左右折するときウインカーで指示しましょう。
操作はウインカーノブで行ないます。

R…右折 L…左折

少しの範囲ならば、ウインカースイッチを動かすとランプが点滅し、指を離すと自動的にもとに戻ります。

点灯しているときは、ウインカーパイロットランプで確認できます。

スイッチを端まで動かしたときは、ウインカーブザーが鳴り確認できます。

- ウインカースイッチは、端まで動かすと自動的にもとに戻りません。
使用後は、必ずもとに戻してください。

パッシングライトのつけかた

パッシングライトは追越しや交叉点等で対向車に知らせる安全なものです。

〈つけかた〉

ホーンパッシングボタンを横に押すと点灯します

ホーンパッシングボタンは前に押すとホーンが鳴りますからご注意ください。

