


スタータボタン


ボタンを押している間、スタータモーターが回転し、エンジンを始動させます。

注意

- スタータモーター作動時はヘッドライトが消灯します。
- スタータモーターを連続して回転させないでください。消費電力が多いため、バッテリーがあがるおそれがあります。
- エンジンストップスイッチがOFFのときはスタータモーターは回転しません。



スタータボタン



ホーンボタン

ホーンボタン

メインスイッチが“ON”のとき、警音器ボタン(ホーンボタン)を押すと警音器(ホーン)が鳴ります。