

## バッテリー液量の点検

1. シートを取外します。(28 ページ参照)
2. ラバーバンドを外し、バッテリーカバーを取外します。
3. 携帯工具を取出し、セパレータを後方へたおします。
4. バッテリ各槽の液面が上限と下限の範囲にあるかを点検します。液面が下限に近かったら、蒸留水を補給してください。  
バッテリー液の補給は、80 ページ参照。

