

正しい運転操作

《始動手順》

この車にはオートチョークが装備されていますのでエンジンが冷えているとき、暖まっていますかかわらず以下の始動手順に従ってください。

1. エンジンスタートスイッチが“**ⓐ**”(RUN)になっていることを確認します。
2. メインスイッチを“**ON**”にします。
3. チェンジをニュートラルにします。(ニュートラル表示灯で確認してください。)
4. スロットルゲリップを閉じ、スタートスイッチを押します。
5. エンジンがかかったら、サイドスタンドが確実に格納してあることを確認してからスタートしてください。

- エンジンがかからないときは、125 ページ記載の要領で確認してください。

知識

- 規定水温に達しなくても停止時にエンジン回転を上げ続けるとクーリングファンが回る場合がありますが異常ではありません。
- この車は、転倒したとき、自動的にエンジンを停止するシステムが装備されています。エンジンを再始動するときは、システムの作動を解除するためにメインスイッチを一度“**OFF**”にしてください。