
車のお手入れ	114
アルミ部品の取扱い	118
つや消し塗装の取扱い	118
フェアリングの取扱い	119
エキゾーストパイプ・マフラの取扱い	119
保管のしかた	120
ダンパユニットについて	121
地球環境の保護について	122
お車および部品等の廃棄をするとき	122
ストップ・テールランプについて	125
色物部品をご注文のとき	125
マフラの純正マークについて	126
フレーム号機	127
オーバーヒートしたとき	128
エンジンが始動しないとき	129
主要諸元	130
サービステータ	132