

ミドルカウル

エンジン停止直後は、エンジン本体、エキゾーストパイプ、マフラーなどが熱くなっています。ヤケドにご注意ください。

取外しは、左右とも同じ要領で行ってください。

《取外し》

1. クリップAを取外します。(68ページ参照)
2. クリップBを取外します。
3. クリップCを取外します。
4. ボルトAを取外します。
5. ボルトBを取外します。
6. フロントウインランプのコネクタを外します。

《取付け》

- 取付けは取外しの逆手順で行います。

