

Панель приборов (Продолжение)

Режим настройки A

1 Установка часов

- 1 Поверните ключ в замке зажигания в положение ON.
- 2 Нажмите и держите кнопку SEL и кнопку SET, пока не начнет мигать индикация часов.



- 3 Нажимайте кнопку SEL, пока на дисплее не появится желаемое значение часов.
 ► Для ускоренного перехода к следующим значениям нажмите и держите кнопку.



- 4 Нажмите кнопку SET. Индикация минут на дисплее начнет мигать.



- 5 Нажимайте кнопку SEL, пока на дисплее не появится желаемое значение минут.
 ► Для ускоренного перехода к следующим значениям нажмите и держите кнопку.



- 6 Нажмите кнопку SET. Индикация часов и минут на дисплее начнет мигать.
- 7 При необходимости нажмите кнопку SEL, чтобы выбрать второй дисплей.



- 8 Нажмите кнопку SET. После завершения установки часов дисплей перейдет в режим регулировки яркости подсветки.

