



## Панель приборов (Продолжение)

### Счетчик времени прохождения круга

Можно вывести на дисплей и сохранить показания счетчика времени прохождения круга, величину расхода топлива, пройденного расстояния, длительности поездки и среднего расстояния, пройденного на единицу топлива.

На неподвижном мотоцикле нажмите одновременно кнопки SEL и SET. На дисплей будет выведен счетчик времени прохождения круга.  стр. 35

Нажмите и держите кнопку SEL на неподвижном мотоцикле. Дисплей переключится из режима счетчика времени прохождения круга в режим запоминания времени прохождения круга.  стр. 37

Чтобы вернуть дисплей в обычный режим работы, нажмите на неподвижном мотоцикле одновременно кнопки SEL и SET.

