

Регламент технического обслуживания

Категория работ	Осмотр перед поездкой. ➔ Стр. 53	Периодичность проведения работ*1						Ежегодная проверка	Регулярная замена	См. стр.	
		х 1000 км	1	12	24	36	48				
		х 1000 миль	0.6	8	16	24	32				
Приводная цепь			Каждые 1000 км (600 миль)								78
Направляющая приводной цепи										81	
Тормозная жидкость*3									2 года	75	
Износ тормозных колодок										76	
Тормозная система										53	
Концевой выключатель стоп-сигнала										91	
Регулировка направления светового пучка фары										91	
Осветительные приборы/ Звуковой сигнал										-	
Выключатель двигателя										-	
Система сцепления										82	
Боковой упор										77	
Подвеска										87	
Болты, гайки, прочий крепеж										-	
Колеса/шины										60	
Подшипники рулевой колонки										-	

Примечания:

*1 : При километраже, превышающем указанные значения, выполняйте работы через указанные промежутки времени.

*2 : Выполняйте обслуживание чаще, если эксплуатируете мотоцикл в условиях повышенной влажности или запыленности.

*3: Замена должна производиться квалифицированным механиком.