

クラッチレバー ◀▶P.68

フロントサスペンションスプリング / 伸び側減衰力 アジャスター ▶▶P.75 ◀▶P.76

燃料タンクキャップ ▶▶P.41

フロントシート ▶▶P.56

シングルシートフェアリング  
▶▶P.58

リアサスペンション  
伸び側減衰力 / 縮み側減衰力  
アジャスター ▶▶P.80 ◀▶P.81

ドライブチェーン ▶▶P.67

リアサスペンションスプリング  
アジャスター ▶▶P.80

シフトレバー ▶▶P.40

フロントサスペンションスプリング / 縮み側減衰力 アジャスター ▶▶P.75 ◀▶P.77

