

平均燃費と燃料消費量はトリップメーターAの走行距離をもとに表示

- 瞬間燃費：

瞬間燃費を km/l または l/100 km の単位で表示

速度が 1 km/h 未満の場合は “---.” を表示

▲ 速度が 1 km/h 以上の場合に表示が “---.” になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

- 平均燃費：

トリップメーターAをリセットしてからの平均燃費を km/l または l/100 km の単位で表示

▲ 表示が “---.” になったときはHonda 販売店で点検を受けてください。

- 燃料消費量：

トリップメーターAをリセットしてからの燃料消費量を l の単位で表示

▲ 表示が “---.” になったときはHonda 販売店で点検を受けてください。

### 平均燃費、燃料消費量をリセットするには P.20