



# 警告灯 / 表示灯

 ハイビームパイロットランプ  
(前照灯上向き表示灯)



REV インジケータ  **▶P.35**

 PGM-FI 警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.85**

 油圧警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.85**

 水温警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.84**

コンバインド ABS 警告灯



**CBR1000RR<ABS>/RR SP**

メインスイッチを ON にすると点灯し、速度が約 10 km/h に達すると消灯

走行中に点灯したときは **▶P.86**