

## ■ スターターモーターは作動するがエンジンが始動しないとき

次の点を確認してください。

- エンジンストップスイッチがOFFになっていないか
- 正しい手順でエンジンをかけているか  
▶ P. 39
- 燃料タンクにガソリンはあるか
- PGM-FI 警告灯が点灯していないか  
▶ 点灯している場合は、ただちにHonda 販売店にご相談ください。
- HISS 表示灯が点灯したままになっていないか  
▶ メインスイッチをOFFにしてキーを抜き、再度キーを差し込み、メインスイッチをONにしてください。それでも消灯しないときは、次の点を確認してください。

他のHISSのキー(予備のキーを含む)が、メインスイッチの近くにあると通信不良の原因となります。  
キーに金属製のシールなどを貼ると通信不良の原因となります。  
確認しても消灯しない場合は、Honda 販売店にご相談ください。

## ■ スターターモーターが作動せず始動できないとき

次の点を確認してください。

- ヒューズが切れていないか ▶ P. 87
  - バッテリーターミナル部に緩みや腐食がないか ▶ P. 48
- これらに該当しない場合や異常がある場合は、Honda 販売店にご相談ください。