

## メーター 前ページの続き

### 今回の最大加速 G [MAX ACC.]

今回メインスイッチを **I** (On) にしてから最大の加速 G を表示

表示範囲：0 ~ 1.5 G

- 初期表示は“-.” を表示します。

メインスイッチを **O** (Off) にするとリセットされます。

MAX ACC.

0.5<sub>G</sub>

### 今回の最大減速 G [MAX DEC.]

今回メインスイッチを **I** (On) にしてから最大の減速 G を表示

表示範囲：0 ~ 1.5 G

- 初期表示は“-.” を表示します。

メインスイッチを **O** (Off) にするとリセットされます。

MAX DEC.

0.4<sub>G</sub>