








## 各種項目の設定


### 設定モードへの移行

車両が停止した状態で、設定モードに移行されるまで   セレクトレフト/ライトスイッチの  を押し続ける。


 セレクトアップスイッチ、 セレクトダウンスイッチまたは   セレクトレフト/ライトスイッチを操作して希望の設定メニューを選択する。

▶ 設定モードに切り換えると時計、警告灯、速度が画面の上部に表示されます。


### 通常表示画面



### 設定モード



### 設定を完了するには：

-   セレクトレフト/ライトスイッチの  を押し続けて前のメニューに戻る
-  スイッチを押し続けて通常表示画面に戻る