


DTC

車両に発生している異常の確認ができます。
 故障コードが表示している場合は車両に何らかの異常が考えられます。
 高速走行をさせ、直ちに Honda 販売店で点検を受けてください。



故障コード

RACE KIT ECU USE HISTORY

“RACE KIT ECU USE HISTORY” が表示されますが、使用はできません。

