

# Honda SMART Key システム 前ページの続き

## Honda SMART Key システムの作動状態の切り換え

### ■ 作動可能状態と作動停止状態の切り換え

ON/OFF スイッチを LED の色が変わるまで押し続ける。

### ■ 作動状態の確認

ON / OFF スイッチを軽く押すと LED が点灯し作動状態が確認できる。

緑色： Honda SMART Key システムの  
(作動可能状態) への認証ができる

赤色： Honda SMART Key システムの  
(作動停止状態) への認証ができない

