

メンテナンス

メンテナンスを行う前に必ず「メンテナンスの基礎知識」をお読みください。
また、サービスデータについては「スペック」を参照ください。

メンテナンスの基礎知識.....	P. 121	リアサスペンションの調整.....	P. 156
主要部品の脱着方法.....	P. 135	ÖHLINS Smart EC システムの調整.....	P. 159
バッテリー.....	P. 135	その他の交換	P. 166
フロントシート.....	P. 137	Honda SMART Key の電池交換.....	P. 166
リアシート.....	P. 138		
エンジンオイル.....	P. 139		
冷却水.....	P. 141		
ブレーキ.....	P. 144		
ドライブシャフト.....	P. 146		
クラッチ.....	P. 147		
スロットル.....	P. 150		
その他の調整	P. 151		
ブレーキレバーの距離調整.....	P. 151		
フロントサスペンションの調整.....	P. 153		