

## ブレーキレバーの距離調整

ブレーキレバーに、レバーとハンドルグリップの間隔を調整できるアジャスターが装備されています。

### 調整方法

#### CBR1000RR-R FIREBLADE

レバーを前方に押ししながらアジャスターを回し、アジャスターの数字と矢印が合う位置で段階的に調整します。

#### CBR1000RR-R FIREBLADE

