


その他の調整 ▶ ブレーキレバーの距離調整

CBR1000RR-R FIREBLADE SP

レバーを前方に押しながらアジャスターを右（時計回り）に回すと広くなり、左（反時計回り）に回すと狭くなります。

- ▶ 凹部が凸部と一致しているか確認してください。

CBR1000RR-R FIREBLADE SP



調整後は、走行する前にブレーキが正常に作動することを確認してください。

アドバイス

調整範囲を超えてアジャスターを回さないでください。